PhaseDog Companion

Manuál





Obsah

1. O aplikaci	2
2. Popis grafického rozhraní	3
2.1 Hlavní obrazovka	3
2.2 Nastavení	4
2.3 Log událostí	5
3. Nastavení zařízení	6
3.1 Připojení zařízení	6
3.2 Nastavení hodnot a mezí	7
3.3 Nastavení času a data zařízení	
3.4 Testovací režim	9
4. Log událostí a export	10
4.1 Export nastavovaných hodnot	10
4.2 Log událostí	11
4.3 Export logu událostí	12
5. Problémy a podpora	13



1. O aplikaci

Aplikace PhaseDog Companion slouží k nastavení zařízení PhaseDog. V aplikaci můžeme sledovat aktuální hodnoty zařízení, nastavovat meze zařízení, datum a čas, testovací režim, prohlížet logy událostí a další. Obsluhu zařízení by měl provádět pouze kvalifikovaný technik, stejně tak jakákoliv nastavení a změny skrz aplikaci PhaseDog Companion.

Pro více informací o zařízení PhaseDog navštivte produktovou stránku zařízení.



2. Popis grafického rozhraní

2.1 Hlavní obrazovka

1		2			3	4	2/2
Hledat	Por	t	~	/	Otevřít	Zavřít	
ktuální hodr	noty						
			5				JIRMI TECH
U1	-	V		f1	-	Hz	<u>jirmi.tech</u>
U2	-	V		f2	-	Hz	6 Informace o zařízení:
U3	-	V		f3	_	Hz	HW verze: -
							SN: -
			Stav				7 Admin login
			-				

1	Tlačítko hledat pro vyhledání dostupných COM portů v PC.	5	Pole zobrazující aktuální hodnoty měření.
2	Pole pro výběr portu, který chceme otevřít z nalezených portů.	6	Verze HW, SW a sériové číslo připojeného zařízení.
3	Tlačítko pro otevření vybraného portu.	7	Tlačítko přihlášení admina pro zpřístupnění nastavení zařízení a logů.
4	Tlačítko pro zavření otevřeného portu.		



2.2 Nastavení

Aktuálně nastavené hodn	otv					Nové hod	notv		0
	1					nore nou	3		P/P
Nadpětí 1. stupeň	253.00	v	3.00	s			V	s	
Nadpětí 2. stupeň	265.00	v	1.00	s			V	s	
Nadpětí 3. stupeň	276.00	v	0.10	s			v	s	<u> </u>
Podpětí 1. stupeň	196.00	v	1.50	s			v	s	JIRML TECH
Podpětí 2. stupeň	196.00	v	1.50	s			v	s	jirmi.tech
	_				>>				Datum a čas
Nadfrekvence 1. stupeň	2 52.000	Hz	0.50	s			4 Hz	s	Datum a čas zařízení
Podfrekvence 1. stupeň	47.500	Hz	0.50	s			Hz	s	09.12.2024
Podfrekvence 2. stupeň	47.500	Hz	0.50	s			Hz	s	21:51:23
Čas znovupřipojení	1200	s				5	s		Načíst 12
6	7				8			9	Svetámový čas
Nacist	Export aktua	inich i	noanot	In	iport novych	noanot		Ulozit	Datum 12.09.2024
Testovací režim	10								× 21:51:20 ▲
	~		Nastavit						Cas 21.31.23
	_								Nastavit 14

1	Zobrazení aktuálně nastavených hodnot napětí v připojeném zařízení.	8	Tlačítko pro import nových hodnot ze souboru do polí pro nové hodnoty.
2	Zobrazení aktuálně nastavených hodnot frekvence v připojeném zařízení.	9	Tlačítko pro odeslání nově nastavených hodnot do zařízení.
3	Pole pro nastavení nových hodnot nastavení napětí.	10	Pole pro nastavení testovacích režimů.
4	Pole pro nastavení nových hodnot nastavení frekvence.	11	Načtené hodnoty aktuálního data a času v zařízení.
5	Pole pro nastavení nové hodnoty času znovupřipojení.	12	Tlačítko pro načtení aktuálních hodnot data a času v zařízení.
6	Tlačítko pro načtení aktuálně nastavených hodnot v zařízení.	13	Pole pro nastavení nových hodnot data a času v zařízení.
7	Tlačítko pro export aktuálně nastavených hodnot v zařízení do souboru.	14	Tlačítko pro odeslání nově nastavených hodnot data a času do zařízení.



2.3 Log událostí

🔄 PhaseDog	Companion v1.3	3						-	- 🗆	×
Hlavní stránka	a Nastavení Lo	og událostí O a	olikaci							
U1[V]	U2[V]	U3[V]	f1[Hz]	f2[Hz]	f3[Hz]	Stav	Fáze	Začátek	Konec	
					1					
Načíst	Export							Smaza	at paměť zaříze	əní
2 Nastovaná hod	3	tony							4	
ivastavene noo	moty zanzeni haci	teny.							Zav	Int

1	Pole, kde se zobrazují načtené logy ze zařízení.
2	Tlačítko pro načtení všech logů událostí ze zařízení.
3	Tlačítko pro export všech zobrazených logů ze zařízení do souboru.
4	Tlačítko pro smazání všech logů událostí ze zařízení.



3. Nastavení zařízení

3.1 Připojení zařízení

V horní částí hlavní stránky klikneme na "Hledat" a v poli "Port" se nám objeví dostupné COM porty. Vybereme daný COM port a klikneme na tlačítko "Otevřít". Po otevření portu se automaticky načtou tři poslední záznamy událostí v kartě "Log událostí", o čemž nás také informuje informační hláška ve spodní části okna aplikace. Port zavřeme kliknutím na tlačítko "Zavřít" v horní části aplikace pro vybírání portu nebo kliknutím na tlačítko "Zavřít" v pravém dolním rohu aplikace, čímž ukončíme aplikaci a zavřeme port.

Hlavní stránka	Nastavení	Logu	ıdálostí	O aplikaci				
COM								
Hledat	:	Port	COM1 ·	- HHD Software Bridge \vee] [Otevřít	Zavřít	
	COM1 - HHD Software Bridged Serial Port (COM1) COM2 - HHD Software Bridged Serial Port (COM2)							

Pro odemčení nastavení zařízení a logů událostí je potřeba ověření administrátora, které vyvoláme kliknutím na tlačítko "Admin login" v pravé části aplikace. Výchozí jméno a heslo: **admin / jirmi**. Po zadání jména a hesla a potvrzení se karty "Nastavení" a "Log událostí" odemknou.

Informac	ce o zařízení:
HW verze:	1.0
FW verze:	2.0
SN:	2023001
Ac	dmin login



3.2 Nastavení hodnot a mezí

Hlavní stránka	Nastavení	Log událostí	O aplika	асі					
Aktuálně nas	stavené hod	Inoty					Nové hodno	ty	
Nadp	etí 1. stupe	ň 253.00	V	3.00	s			V	s
Nadp	etí 2. stupe	ň 265.00	V	1.00	s			v	s
Nadp	etí 3. stupe	ň 276.00	V	0.10	s			v	s
Podp	oětí 1. stupe	ň 196.00	V	1.50	s			V	s
Podp	oětí 2. stupe	ň 196.00	V	1.50	s			V	s
						>>			
Nadfrekver	nce 1. stupe	ň 52.000	Hz	0.50	s			Hz	s
Podfrekven	ice 1. stupe	ň 47.500	Hz	0.50	s			Hz	s
Podfrekven	ice 2. stupe	ň 47.500	Hz	0.50	s			Hz	s
Čas znovu	připojení	1200	s					s	
Načíst		Export aktu	álních h	odnot	Impo	ort nových ł	nodnot	U	ložit

V záložce nastavení můžeme načíst aktuálně nastavené hodnoty v zařízení, nastavit nové a odeslat je do zařízení. Do polí pro nové hodnoty zapíšeme všechny hodnoty v dovolených mezích. Po vyplnění všech polí klikneme na tlačítko "Uložit" a nové hodnoty budou odeslány do zařízení. Pomocí tlačítka s šipkami uprostřed můžeme přenést načtené aktuálně nastavené hodnoty do polí pro nové hodnoty a upravit.



3.3 Nastavení času a data zařízení

Tlačítkem načíst se ukážou aktuálně nastavený datum a čas v zařízení. Pokud zaškrtneme "Systémový čas", pole pro nastavení budou automaticky vyplněna hodnotami data a času z počítače. Pokud chceme nastavit vlastní, jíné hodnoty, je potřeba odškrtnout "Systémový čas" a hodnoty vyplnit ručně. Po kliknutí na tlačítko "Nastavit" se dané hodnoty odešlou do zařízení.

Datum a čas		
Datu	ım a čas zaříz	zení
	09.12.2024	
	21:51:23	
	Načíst]
🗹 S	ystémový čas	6
Datum	12.09.2024	\$
Čas	22:01:46	•
	Nastavit]



3.4 Testovací režim

V záložce nastavení můžeme také nastavit testovací režim. V poli pro výběr testovacího režimu v levé spodní části záložky "Nastavení" vybereme potřebný testovací režim a kliknutím na tlačítko "Nastavit" nastavení tohoto režimu odešleme do zařízení. Nastavený režim se poté zobrazuje pod polem pro výběr a také v kartě "Hlavní stránka" jako stav zařízení.

Testovací režim	
~	Nastavit
-	



4. Log událostí a export

4.1 Export nastavovaných hodnot

V záložce nastavení je možné přes tlačítko "Export aktuálních hodnot" exportovat aktuálně nastavované hodnoty do souboru, například pro případ, že chceme jednodušeji nastavovat více zařízení se stejným nastavením. Klikneme na tlačítko, vybereme, kam chceme soubor uložit a poté přes tlačítko "Import nových hodnot" hodnoty v případě potřeby naimportujeme. Hodnoty se vyplní do polí pro nové hodnoty a následně je potřeba hodnoty uložit do zařízení tlačítkem "Uložit".

🄄 PhaseDog Companion v	1.3								– 🗆 X
Hlavní stránka Nastavení	Log událost í	0 ap	likaci						
Aktuálně nastavené hodno	ty					Nové hodnot	y		
Nadpětí 1. stupeň	250.0	v	3.0	s			v	s	
Nadpětí 2. stupeň	265	V	1.0	s			V	s	
Nadpětí 3. stupeň	275	V	0.1	s			V	s	
Podpětí 1. stupeň	195.0	V	1.5	s			V	s	JIRMI TECH
Podpětí 2. stupeň	195.0	V	1.5	s			V	s	<u>jimi.tech</u>
					>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				Datum a čas
Nadfrekvence 1. stupeň	53.0	Hz	0.5	s			Hz	s	Datum a čas zařízení
Podfrekvence 1. stupeň	48.0	Hz	0.5	s			Hz	s	
Podfrekvence 2. stupeň	48.0	Hz	0.5	s			Hz	s	
Čas znovupřipojení	1000	s					s		Načíst
Načíst	Export aktuál	ních h	odnot		mport nových h	nodnot		Uložit	Systémový čas
Testovací režim									Datum 26.10.2024 🚖
	~	N	lastavit						Čas 18:39:15 🜩
									Nastavit
	-								
Nastavené hodnoty zařízení n	ačteny.								Zavřít



4.2 Log událostí

V záložce "Log událostí" můžeme prohlížet log událostí připojeného zařízení. Po otevření portu s připojeným zařízením PhaseDog se v této kartě načtou poslední tři události. Pro načtení všech klikneme na tlačítko "Načíst". Kliknutím na tlačítko načíst se v tabulce smažou všechny doposud přijaté záznamy.

1105	eDog Compa	anion v1.3								- 0
llavní	stránka Nas	tavení Lo	g událost i	O aplikaci	(0)(1-1	(01)1-1	0	F 1	7-84-1	K
# 1	220	02[V]	220	50	T2[HZ]	T3[HZ]		raze	2acatek	11 10 2024 19-16-
י ר	230	230	230	50	50	50		2	11.10.2024 19.05.11	11.10.2024 19.16.
2	230	230	230	50	50	50		2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
Ν	lačíst	Export							Sm	nazat paměť zařízení



4.3 Export logu událostí

Pokud chceme exportovat kompletní log událostí ze zařízení PhaseDog, v záložce "Log událostí" klikneme na tlačítko "Export" a následně vybereme, kam chceme soubor uložit. Soubor se uloží ve formátu csv a můžeme jednoduše a přehledně procházet log událostí z daného zařízení.

#	U1[V]	U2[V]	U3[V]	f1[Hz]	f2[Hz]	f3[Hz]	Stav	Fáze	Začátek	Konec
1	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
2	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
1	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
Ļ	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
;	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:
;	230	230	230	50	50	50	PODPĚTÍ 1. STUPNĚ	2	11.10.2024 19:05:11	11.10.2024 19:16:



5. Problémy a podpora

V případě jakýchkoliv problémů a dotazů se neváhejte obrátit na některý z níže uvedených kontaktů:

E-mail: support@jirmi.tech

Telefon: +420 705 965 941 +420 735 583 072

https://jirmi.tech/kontakty

